





Методы и их параметры

Последнее обновление: 30.10.2015











Методы представляют собой набор операторов, предназначенных для выполнения определенного действия. Методы условно можно разделить на два типа: процедуры и функции. Если процедуры просто выполняют определенные действия, то функции возвращают некоторое значение.

Синтаксис процедуры выглядит следующим образом: сначала мы указываем модификатор доступа, затем ключевое слово **Sub**, после имя процедуры. После имени процедуры в скобках объявляем параметры процедуры, однако метод может и не иметь параметров - в таком случае в скобках ничего не указывается. Заканчивается объявление процедуры словами **End Sub**. С одной процедурой вы уже должны быть знакомы - это процедура Main, которая и вызывается при запуске модуля:

```
1 Sub Main()
2 'Здесь выполняемые действия
3 End Sub
```

или

```
Sub Method1()
Console.WriteLine("This is a Method1")
Index Sub
```

Объявление функции похоже на объявление процедуры, только вместо ключевого слова **Sub** используется слово **Function**. Второе различие состоит в том, что нам надо указать тип и возвращаемое значение из функции. Чтобы указать тип, после скобок с параметрами помещается ключевое слово **As**, после которого пишется тип, значение которого возвращает функция. Если тип не указан, то функция по умолчанию возвращает значение типа Object. Кроме того, в конце функции мы помещаем слово **Return** и после него указываем возвращаемое значение:

```
1 Function Factorial() As Integer
2 Return 1
3 End Function
```

или

```
1 Function Hello() As String
2    Dim s As String = "Hello World"
3    Return s
4 End Function
```

Использование методов в программе

Чтобы вызвать метод в программе, надо указать имя метода, а после него в скобках значения для его параметров:

```
1
    Sub Main()
2
        'Присваиваем переменной message строку из функции Hello()
3
        Dim message As String = Hello()
4
        Console.WriteLine(message)
5
        'Выполняем метод Addition, который выводит сообщение на экран
6
        Addition()
7
        Console.ReadLine()
8
   End Sub
9
   'Функция, возвращающая строку Hello World
10
   Function Hello() As String
11
        Dim s As String = "Hello World"
12
        Return s
13
   End Function
14
   'Метод, который выводит на экран сообщение
15
   Sub Addition()
        Console.WriteLine("2 + 2 = \{0\}", 2+2)
16
17
    End Sub
```

Обратите внимание, что поскольку функция возвращает значение, это значение можно присвоить другой переменной.

Передача параметров

В вышеприведенном примере мы использовали процедуры и функции без параметров. Теперь посмотрим, как используются параметры. Параметры могут передаваться в методы по значению и по ссылке. Передача по значению (наиболее распространенный способ передачи параметров) происходит следующим образом:

```
1 Function Addition(x As Integer, y As Integer) As Integer
2 Return x + y
3 End Function
```

Сначала мы указываем имя параметра, а потом после слова As указывается тип параметра (в данном случае оба параметра имеют тип **Integer**). Также передача по значению осуществляется с помощью ключевого слова **ByVal**, а предыдущее объявление функции будет эквивалентно следующему:

```
1 Function Addition(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
2 Return x + y
3 End Function
```

Передача параметров по ссылке происходит также, только вместо ByVal используется ключевое слово **ByRef**:

```
Sub Addition(ByRef x As Integer, ByVal y As Integer)
x=x+y
End Sub
```

В чем же отличие передачи аргумента по ссылке от передачи по значению? При передаче аргумента по значению метод получает не саму переменную, а ее копию. При передаче аргумента по ссылке в метод передается адрес этой переменной в памяти. И если в методе изменяется значение такой аргумента, то также изменяется и значение переменной, которая передается на его место:

```
Module Module1
 1
 2
 3
        Sub Main()
 4
            'Начальные значения переменных а и b
 5
            Dim a As Integer = 5
 6
            Dim b As Integer = 6
 7
            Console.WriteLine("Начальное значение переменной а = \{0\}", а)
 8
            'Передача переменных по значению
 9
            'После выполнения этого кода а = 5, так как мы передали лишь ее копи
10
            AdditionVal(a, b)
11
            Console.WriteLine("Переменная а после передачи по значению равна =
12
            'Передача переменных по ссылке
            'После выполнения этого кода а = 11, так как мы передали саму переме
13
            AdditionRef(a, b)
14
15
            Console.WriteLine("Переменная а после ссылке по значению равна = {0}
16
17
            Console.ReadLine()
        End Sub
18
19
        'Передаем аргументы по значению
20
        Sub AdditionVal(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer)
21
            x = x + y
22
            Console.WriteLine("x + y = \{0\}", x)
23
        End Sub
24
25
        'Передаем аргументы по ссылке
26
        Sub AdditionRef(ByRef x As Integer, ByVal y As Integer)
27
            x = x + y
28
            Console.WriteLine("x + y = \{0\}", x)
29
        End Sub
30
    End Module
```

В данном случае мы объявляем две переменные а и b. У нас есть два метода, которые принимают два параметра: х и у. В обоих методах значение аргумента х приравнивается сумме х и у. Затем мы подставляем на место параметров х и у переменные а и b соответственно. В первом случае переменная передается по значению, то есть передается копия этой переменной, и она не изменяется. Во втором случае мы передаем указатель на эту переменную в памяти, а поскольку аргумент х изменяется, то передаваемая на его место переменная а тоже изменяется.

Когда же надо передавать аргументы по ссылке, а когда по значению? Если необходимо изменить переменную или даже несколько переменных в одном методе, то следует передавать аргументы по ссылке. Также следует передавать по ссылке большие объекты, даже если не надо их изменять, поскольку создание их копии снижает производительность программы.

Необязательные параметры

В методах также могут использоваться и необязательные параметры. Чтобы объявить необязательный параметр, надо использовать ключевое слово **Optional**. Для такого параметра необходимо при объявлении метода объявить значение по умолчанию. Также надо учесть, что все последующие параметры после необязательного также должны быть необязательными. Например:

```
1 Function Add(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, Optional z As Integer =
2    Return z + x + y + s
3 End Function
```

Тогда при вызове этой функции мы можем не передавать значения для двух последних параметров:

```
1
   Sub Main()
2
       ' Не передаем значения для дополнительных параметров
3
       ' Оставшиеся параметры имеют значения по умолчанию
4
       Add(3, 10)
5
       'Передаем значение для одного дополнительного параметра
6
       ' Другой использует значение по умолчанию
7
       Add(1, 1, 1)
8
  End Sub
```

Передача аргументов по имени

В предыдущих примерах мы передавали значения для параметров в порядке объявления этих параметров в методе. Однако можно также передавать значения для параметров по имени. При этом порядок передачи значений не зависит от порядка следования параметров. Для этого в вызове метода мы указываем имя параметра, потом двоеточие и знак равенства и затем значение для этого параметра. К примеру, передадим значения для параметров к вышеопределенной функции Add:

```
1 Sub Main()
2 ' Необязательный параметр s использует значение по умолчанию
3 Add(x:=3, z:=6, y:=8)
4 End Sub
```

Рекурсивные функции

Особо следует остановиться на рекурсивных функциях - это такая функция, которая вычисляется через саму себя. Посмотрим применение рекурсии в программе по вычислению факториала:

Итак, у нас в данном случае задается условие, что если вводимое число не равно 1, то мы умножаем данное число на результат этой же функции, в которую в качестве параметра передается число x-1. И так, пока не дойдем того момента, когда значение параметра не будет равно единице.

Еще одним примером рекурсивной функции может служить функция для вычисления числа Фибоначчи. n-й член последовательности Фибоначчи определяется по формуле: f(n)=f(n-1)+f(n-2), причем f(0)=0, f(1)=1.

```
Function Fibbonachi (x As Integer) As Integer
1
2
       If x = 0 Then
3
           Return 0
       ElseIf x = 1 Then
4
           Return 1
6
       Else
7
           Return Fibbonachi (x - 1) + Fibbonachi (x - 2)
8
       End If
9
   End Function
```

Назад Содержание Вперед



TAKЖЕ HA METANIT.COM

Клиент на Xamarin Forms для SignalR

10 дней назад · 1 коммента... Клиентское приложение на Xamarin Forms для SignalR в ASP.NET Core, ...

Встроенные компоненты ввода

5 месяцев назад · 1 коммен... Встроенные компоненты ввода Blazor из пространства имен ...

Взаимодействие с кодом Python

5 месяцев назад · 4 коммен... Взаимодействие с кодом Python в программе на языке Си, установка Qt, ...

Подк

5 меся Библи подкл даннь

4 Комментариев



G

Присоединиться к обсуждению...

войти с помощью

или через disqus (?)

Имя

Поделиться

Лучшие Новые Старые



Иван Кулиберов

4 года назад edited

Код этот не работает корректно!

0 Ответить • Поделиться >

METANIT

Metanit Модератор 🖈 Иван Кулиберов

4 года назад

что именно не работает корректно?

0 Ответить • Поделиться >



Дмитрий

6 лет назад

Ай-ай-ай... Фибоначчи неправильно высчитывается.

Тело функции стоит поменять на:

If x < 1 Then

Return 0

Elself x <= 2 Then

Return 1

Else

Return Fibbonachi(x - 1) + Fibbonachi(x - 2)

6 лет назад

End If

0 Ответить • Поделиться >



Metanit Модератор 🖈 Дмитрий

все правильно высчитывается, единственное, что там условие f(0)=0

0 Ответить • Поделиться >

Подписаться

О защите персональных данных

Помощь сайту
YooMoney:
410011174743222
Qiwi:
<u>qiwi.com/n/METANIT</u>
Перевод на карту
Номер карты:
4048415020898850

Вконтакте | Телеграм | Twitter | Помощь сайту

Контакты для связи: metanit22@mail.ru

Copyright © metanit.com, 2023. Все права защищены.